

Köksbelysningen lever igen!

Som fler har uppmärksammat kan man råka ut för att förlora kopplingen till den trådlösa köksbelysningen i samband med batteribyte i fjärrkontrollen. Det hände även oss nyligen. 🙋

Om fjärrkontrollen plötsligt dör, ge inte upp!

Utmaningen i våra lägenheter är att lokalisera den dolda och inbyggda drivern (IKEAs benämning).

I vår lägenhet och säkert hos många fler är den inbyggd inuti, men ovanför ett av hörnskåpen (markerad med post-it på bild).

Jag lyckades lokalisera den genom att följa kablarna och ljudet från en el/regelsökare.

Jag fick igång parkopplingen genom att:

1. Bryta strömmen till köksbelysningen helt. (direkt från elcentralen)

2. Återställa trådlösa fjärrkontrollen:

- Ta bort batteriluckan.
- Tryck snabbt på parknappen 4 gånger inom 5 sekunder.
- Vänta 10 sekunder.

3. Förbered parkoppling:

- Håll brytaren direkt under drivern, så nära du kan.
- Tryck och håll in parknappen i 10 sekunder.
- Medan du håller den intryckt, slå på strömmen till belysningen igen.

4. Titta efter bekräftelse:

Om parkopplingen lyckas, blinkar ljusskenorna till eller ändrar ljusstyrka kort. Då är de kopplade igen.



